



Esfera 3.0 metros de diámetro - Requerimientos de gas helio 13 m³

El gas helio es ofrecido a su venta generalmente en tanques de 3m y 6m cúbicos, (puede variar dependiendo del país)

Contenido del paquete: Inflable, línea de arnés, cordón para sujetar de 38m, manguera de inflado, kit de reparación y manual.

****MANEJAR ESTE PRODUCTO CON CUIDADO PUEDE DURAR INDEFINIDAMENTE****

COMO INFLAR:

- Desdobla el inflable en una superficie lisa y limpia no áspera para reducir las posibilidades de dañar el inflable.
- Asegúrate que los cordones del arnés no estén enredados con el inflable y que estén bien amarrados a él.
- Amarra un extremo de la cuerda de 38m al extremo del arnés y amarra el otro extremo de la cuerda a un lugar fijo y seguro.
- Enrosca el conector de la manguera al tanque de gas helio.
- Desenrosca el tapón de cualquiera de las 2 válvulas de llenado en caso de que tu globo tenga sistema de válvulas o extiende la manga de llenado del globo.
- Inserta la manguera en el orificio de la válvula o dentro de la manga y sujétala firmemente para no dejar que el gas helio escape
- Abre la válvula del tanque lentamente ya que la alta presión del tanque puede dañar el globo, conforme se vaya inflando mas el globo y el tanque disminuya su presión puedes abrir mas la válvula del tanque.
- Inflar hasta que las arrugas del globo desaparezcan, NO SOBRELLENAR.
- Cerrar la válvula del tanque.
- Retira la manguera de la manga (válvula) del inflable, enrosca nuevamente el tapón
- Eleva lentamente el inflable a la altura deseada revisando el cordón que no tenga ningún daño, y amárralo a un lugar fijo resistente.
- Asegúrate de que el inflable no este muy cerca de construcciones, árboles, cables de electricidad o cualquier objeto con el que pueda dañarse, El inflable puede moverse de lado a lado en malas condiciones climatológicas.

DirigiblesPublicitarios.com
Blvd. Jesus Valdez Sanchez #1511. Col. La Aurora
Saltillo, Coahuila. México
Tel. 844-1930459 Cel. 844-3621467
chzubieta@hotmail.com



IMPORTANTE: No trate de volar el inflable en malas condiciones climatologicas

OPERACIONES EN VUELO:

- Para uso continuo, necesitaras bajar el inflable cada 3 o 4 días, dependiendo de las condiciones climatologicas y temperatura, ya que el gas Helio se expande en temperaturas calientes y se contrae en temperaturas frías.
- Para mantener el inflable en una posición permanente es necesario amarrarle 2 o 3 cuerdas al arillo del arnés, las cuerdas deben de estar del mismo tamaño cuando se amarren en algún objeto fijo en tierra, posteriormente amarrarlas al suelo en forma de pirámide, siendo el inflable la parte de arriba.
- Para prevenir daños al inflable, debe de bajarse inmediatamente cuando el viento u otras condiciones climatologicas sean severas.
- En Inflables redondos (esferas), cuando se infla con Helio no amarrarle el cordón, al ancla de sujeción que se encuentra en la parte de arriba del inflable ya que esta se utiliza solamente cuando se infla con aire para utilizarlo colgado en interiores.

LO QUE NO SE DEBE DE HACER:

- Volar el inflable cuando haya viento, truenos, relámpagos, o cualquier otra condición climatologica.
- Dejar el globo sin supervisión
- Amarrar el o los cordones a cualquier otro lugar que no sea el arillo del arnés
- Volar el inflable donde haya posibilidades de que tenga contacto con edificios cables de corriente eléctrica o cualquier otro objeto que pueda dañarlo

LO QUE SI SE DEBE DE HACER:

- Revisar el o los cordones para cerciorarse de que estén bien amarrados
- Utilizar un área adecuada para la utilización del inflable

SUPERVISAR EN CASO QUE SE DESINFLE RAPIDAMENTE:

- Revise si los tapones del inflable están bien cerrados y que tengan sus empaques

REVISAR FUGAS:

DirigiblesPublicitarios.com
Blvd. Jesus Valdez Sanchez #1511. Col. La Aurora
Saltillo, Coahuila. México
Tel. 844-1930459 Cel. 844-3621467
chzubieta@hotmail.com



- Llene el inflable con aire, utilizando una bomba de aire.
- Inspecciónelo visualmente buscando posibles hoyos ó desgarres
- Los pequeños hoyos pueden ser detectados utilizando la palma de tu mano moviéndola lentamente por toda la superficie del inflable.
- Las fugas pueden detectarse utilizando un tubo de luz, este puedes comprarlo en la mayoría de las tiendas de abastecimientos y donde venden artículos para mejorar la casa.
- Esta es una luz fría fluorescente y esta fabricada en plástico sin fillos, inserte el tubo de luz por la manga (válvula) de llenado del inflable y séllelo con cinta adhesiva, encienda la lámpara y apague las luces del cuarto donde se encuentre y podrá ver luz por medio de los hoyos que tenga su inflable, ponga pequeños pedazos de cinta adhesiva al inflable en cada hoyo que vea.

REPARACIÓN DE FUGAS:

- Después de localizar las fugas, desinflar el inflable.
- Parche el hoyo por fuera poniendo el área del hoyo o en una superficie liza y fuerte, ya que no debe de tener arrugas en el área de parchado
- Corte un círculo dependiendo del tamaño del hoyo
- Cubra el área al rededor del hoyo con adhesivo y ponga el parche sobre el adhesivo manteniéndolo presionando por varios minutos
- Revise que el parche quede completamente liso y bien adherido sin arrugas ni burbujas.
- Ponga un sobrepeso liso sobre todo el parche y déjelo por 15 minutos
- Deje que el parche seque bien por varias horas antes de inflarlo nuevamente

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE:

Con cuidados y manejos apropiados y siguiendo las instrucciones de este manual su inflable puede servirle indefinidamente. Para limpiar el inflable utilice agua templada, un paño y jabón suave, Séquelo completamente utilizando otro paño suave completamente seco. Si el inflable no se va a utilizar por varios días, asegúrese que esté completamente seco y limpio antes de almacenarlo en una bolsa protectora.